



1. Folie feststreichen damit sich das Motiv besser abziehen lässt.



2. Übertragungsfolie vom Trägerpapier abziehen.



3. Das Motiv ist nun vollständig auf der transparenten Übertragungsfolie.



4. Legen Sie nun die zu applizierende Übertragungsfolie mit dem Motiv auf die Wand.



5. Drücken Sie das Motiv an die Wand und streichen es von innen nach außen fest.



6. Warten Sie ca. 30 Minuten und ziehen dann vorsichtig die Übertragungsfolie ab.



7. Streichen Sie noch einmal vorsichtig mit dem Finger über das Motiv.



8. Fertig! Die Musterfolie ist jetzt auf Ihrer Wand.

## Vorbereitung vor der Anbringung

Die Oberfläche, auf der die Motive angebracht werden sollen, muss glatt und sauber sein. Es ist von Vorteil, die Haftmotive auf sabinierten oder lackierten Anstrichen anzubringen. Sollte ein Teil vom Motiv auf dem Trägerpapier zurückbleiben, (siehe Bild 1) drücken Sie mit dem Finger auf die betroffene Stelle, sodass es auf die Übertragungsfolie fixiert wird und ziehen diese erneut ab. Eine Luftblase. Stechen Sie mit einer Nadel ein kleines Loch in die Luftblase, sodass die Luft entweichen kann, und streichen Sie vorsichtig mit der Hand oder einer Spachtel das Motiv glatt.